DOMORE
OF WHAT
MAKESU
YAY

JEANSROCK

Посмотреть другие выкройки >>>

MATERIAL
Heller Denimstoff (nicht zu steif!), 130 cm (bei 140 cm Breite) | dünner, gestreifter Baumwollstoff, 55 cm (bei 140 cm Breite) | Paspelband in Creme, 4 × 25 cm | 7 Knöpfe in Creme, Durchmesser 12mm | Bügelvlies, Stärke H200, 15 cm (bei 90 cm Breite) | farblich passendes Nähgarn

DAS WICHTIGSTE VORAB
Lässiger Jeansrock mit Knopfleiste, Paspeltaschen und buntem Innenleben. Bestimmt wird er schon bald zu Ihren Lieblingsstücken gehören!

FERTIGE GRÖSSE : 34–44

VORBEREITUNG
Schneiden Sie alle Teile des Schnittmusters wie angegeben aus. Eine Vorlage finden Sie unter www.gu.de/diy/59229. Übertragen Sie diese mit Schneiderkreide auf den Stoff, und übernehmen Sie dabei auch alle Markierungen. Dann schneiden Sie den Stoff zu. Den Außenbund bekleben Sie mit Bügelvlies. Und los geht's! Wenn nicht anders angegeben, nähen Sie mit Geradstich, Stichlänge 2,5 und 1 cm Nahtzugabe!

01 Platzieren Sie eines der Paspelstücke an der Schräge des Vorderteils, und zwar auf der rechten Stoffseite. Achten Sie beim Feststecken darauf, dass die Paspelnaht 1 cm neben der Stoffkante zu liegen kommt. Womöglich schließt das Paspelband nicht genau mit der Kante ab. Stecken Sie es fest, und steppen Sie entlang der Paspelnaht. Wechseln Sie dafür an der Nähmaschine zum Paspel-Nähfuß. Alternativ können Sie auch den Reißverschluss-Nähfuß verwenden. Schneiden Sie gegebenenfalls die überstehenden Enden der Paspel ab. Anschließend wiederholen Sie diesen Schritt für das zweite Vorderteil.

02 Nähen Sie, wie in Step 1 beschrieben, die übrigen Paspelstücke an die jeweils lange Kante der Tascheneingriffschnitteile. Versäubert wird an dieser Stelle erst einmal noch nicht.

03 Legen Sie den äußeren Taschenbeutel rechts auf rechts an die schräge Kante des Vorderteils. Dessen Paspel liegt zwischen den 2 Stofflagen. Stecken Sie fest und steppen Sie. Im Anschluss die Kante versäubern und den Taschenbeutel so umklappen, dass die Stoffe links auf links liegen. Bügeln Sie die Kante. Wiederholen Sie diesen Schritt für das zweite Vorderteil.

04 Positionieren Sie die Schnittteile »Taschenbeutel innen« jeweils rechts auf rechts an der langen Kante der beiden Tascheneingriffschnitteile, das ist die Kante mit der Paspel. Dann wieder feststecken und steppen. Im Anschluss klappen Sie den inneren Taschenbeutel nur auf. Dabei liegt die Nahtzugabe unter dem Tascheneingriffschnittteil.

05 Die Schnittteile von Innen- und Außentaschenbeutel bündig rechts auf rechts aufeinanderlegen, an der Rundung mit 1 cm Nahtzugabe steppen und im Anschluss versäubern. Taschenbeutel an der Seite des Vorderteils sowie an der oberen Kante mit 0,5 cm Nahtzugabe feststeppen.

06 Die Vorderteile bündig rechts auf rechts an die beiden Seiten des Rückteils legen und abstecken. Schließen Sie die Seiten, und achten Sie darauf, dass die Taschenbeutel mit eingefasst werden. Nun noch die beiden Seiten versäubern und die Nahtzugaben in Richtung Rückteil bügeln.

07 Versäubern Sie die beiden Kanten der vorderen Mitte. Klappen Sie die beiden Seiten jeweils einmal um 3 cm nach innen um, und bügeln Sie den so entstandenen Saum. Dann nähen Sie knappkantig mit Stichlänge 3 an der inneren Kante entlang. Hier werden später die Knöpfe und die Knopflöcher angebracht.

08 Legen Sie Innen- und Außenbund rechts auf rechts aufeinander, und stecken Sie an einer der langen Kanten fest. Nähen Sie an dieser langen Kante entlang, um beide Bundschnittteile miteinander zu verbinden. Bügeln Sie die Nahtzugabe in Richtung Innenbund (gestreifter Stoff), und nähen Sie 2 mm neben der eben fertiggestellten Naht die Nahtzugabe am Innenbund fest.

09 An der noch offenen langen Kante am Außenbund (Jeansstoff) klappen Sie den Rand um 1 cm nach innen um. Bügeln Sie diese Kante. Dieser Schritt dient zur Vorbereitung für Step 12. Optional können Sie sich 2 cm entfernt von der Kante eine Hilfslinie mit Schneiderkreide einzeichnen. Die offene Kante legen Sie dann an die Hilfslinie und bügeln, sodass der 1 cm breite Rand entsteht.

10 Die noch offene lange Kante des Innenbunds (gestreifter Stoff) rechts auf links an die obere offene Kante des Rocks legen. Dabei auf die Markierungen achten – vorne steht der Bund jeweils 1 cm ab. Dann feststecken und an der Oberkante entlang steppen.

11 Falten Sie den Bund nun in der Hälfte rechts auf rechts. Die kurzen Seiten bündig übereinanderlegen, mit Stecknadeln fixieren und die kurzen offenen Seiten steppen. Schneiden Sie die Ecken 2 mm von der Naht entfernt ab. Den Bund wenden und die Ecken akkurat herausschieben, ggf. können Sie mit einem Stift nachhelfen.

12 Nun fassen Sie mit der in Step 9 umgeklappten Kante des Außenbundes den noch offenen Saum ein. Platzieren Sie dazu den Außenbund so, dass er die Naht an der Rockoberkante verdeckt. Rundherum abstecken und den Bund knappkantig festnähen.

13 Den Saumbeleg bereiten Sie wie folgt vor: Legen Sie die beiden vorderen Saumbelegschnitteile rechts auf rechts auf den hinteren Saumbeleg. Die kurze Seite jeweils schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Dann klappen Sie an der oberen Kante 1 cm nach links um und bügeln die so entstehende Kante.

14 Positionieren Sie den Saumbeleg (die lange, ungebügelte Kante) rechts auf rechts entlang des Rocksaums. An Anfang und Ende je 1 cm des Saumbelegs nach links umklappen, feststecken und steppen. Optional können Sie den Saumbeleg auch mit einem Schrägband Ihrer Wahl ersetzen.

15 Den Beleg auf die linke Rockseite umklappen. Bügeln Sie den Rocksaum, und achten Sie darauf, dass der Jeansstoff um circa 1 mm mit nach links gebügelt wird. Nur so ist der Beleg von außen nicht sichtbar. Steppen Sie knappkantig an der inneren Kante entlang. Verwenden Sie dazu einen Geradstich mit Stichlänge 3.

16 Die Knöpfe gemäß der Markierung im Schnitt an der linken Seite der vorderen Mitte platzieren und annähen. Die Knopflöcherpositionen an der gegenüberliegenden Seite markieren; wie Sie diese einnähen, entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung Ihrer Nähmaschine – das ist von Modell zu Modell sehr unterschiedlich!